

Instrukcja do Sena Expand

Pełna wersja instrukcji dostępna na www.sena.com.





Funkcje przycisków


Tap Naciśnij

1" Przytrzymaj przez 1 s


Tap Naciśnij dwa razy

3" 5" Naciśnij i przytrzymaj

Wł./Wył.



Regulacja dźwięku



Parowanie Bluetooth Tel., MP3 i GPS



OLEJ MOTOCYKLE

Telefon kom.

Odbierz Tap


Zakończ 2" Naciśnij i przytrzymaj

Komenda głosowa 3" Naciśnij i przytrzymaj


Szybkie wybieranie 3" Naciśnij i przytrzymaj

Odrzuć 2" Naciśnij i przytrzymaj


Muzyka



Poziom baterii




Parowanie Interkom




Parowanie wielu interkomów Interkom

Ostatni sparowany
Pierwszy połączony



Start Interkom



Koniec Interkom



Pełna wersja instrukcji dostępna na www.sena.com.

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com
Customer Support :
support.senabluetooth.com
Tel : 408-300-9797
E-mail : support@sena.com

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

OLEK MOTOCYKLE