

INSTRUKCJA DO SPH10

Pełna wersja instrukcji dostępna na www.sena.com.






Funkcje przycisków


Tap Naciśnij

1" Przytrzymaj prez 1 s


Wł./Wył.



Regulacja dźwięku



Parowanie Bluetooth Tel., MP3 i GPS



OLEKMOTOCYKLE

Telefon kom.

Odbierz
Przycisk telefonu — Tap — lub — "Hello"

Zakończ
Przycisk telefonu — Tap


Komenda głosowa
Przycisk telefonu — Tap

Szybkie wybieranie
Przycisk telefonu — Tap — Naciśnij dwa razy


Odrzuć
Pokrętło — 2" — Naciśnij i przytrzymaj

Przeniesienie poł.
Przycisk telefonu — 2" — Naciśnij i przytrzymaj


Muzyka



Poziom baterii




Parowanie Interkom




Parowanie wielu interkomów Interkom


Ostatni sparowany, pierwszy połączony



Start Interkom



Koniec Interkom



Pełna wersja instrukcji dostępna na www.sena.com.

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com
Customer Support :
support.senabluetooth.com
Tel: 408-300-9797
E-mail : support@sena.com

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

OLEK MOTOCYKLE